

Vid leverans av spabadet.

- ❖ Spabadet levereras på högkant. Kontrollera att ni fått rätt produkt och inspektera att det inte finns några fraktskador på spabadet. Om spabadet är fraktskadat rapportera detta till chauffören och se till att skadan noteras på fraktsedeln.
- ❖ Spabadet ska stå på ett stabilt och jämt underlag, så som grus eller makadambädd. Ovanpå detta placeras exempelvis markisoleringsskivor eller betongplattor som spabadet kan stå på. (Gällande DC SmartSpa fristående). Följa särskilda instruktioner för placering av betongplattor.
- ❖ Alla elektriska installationer ska utföras av behörig elektriker. Elanslutningen är 3-fas 16 ampere. Man ska ha en separat jordfelsbrytare till spabadet i det utvändiga proppskåpet på huset. Arbetsbrytare ska installeras synlig och tillgänglig för serviceman. Hål för elkabel, borras lämpligast från insidan i maskinrummet på lämplig plats. El schema för behörig elektriker finns på insida av elektronikboxen.
- ❖ Serviceluckan sitter på samma sida som manöverpanelen.
- ❖ Fyll på vatten med en trädgårds över cartridge filter insuget. Strömsätt ej spabadet förrän vattennivån är strax över filter insuget.
- ❖ Strömsätt nu spabadet och tryck på panelknappen för förvärmeökning. Om vatten temperaturen är lägre än 8 grader så kommer kompressor att automatiskt köra tills temperaturen nås över 8 grader.
- ❖ Om spabadet ska sänkas ner i ett altangolv eller på något sätt gävas ner, måste en inspektionslucka om minst 80 cm lämnas på samma sida som manöverpanelen. Detta för att en serviceman ska kunna komma åt maskinrummet om det skulle behövas. Även övriga sidor ska en serviceman kunna komma åt vid behov. Om spabaden byggs in i trall eller liknande så är det ägarens ansvar att se till att spabadet är åtkomligt för serviceman.